


Maiwald James
Lärchenweg 12 (Blö)
87654 Friesenried
Tel: 08347/920397



Bedienungsanleitung

- Anlaufzeit nach etwa 1 – 3 min.
- Nach Anheizen der Maschine bildet sich sofort Verbrennungskondensat, welches bremsend auf den Kolben wirkt. Dieses Kondensat muss zum einwandfreien Lauf der Maschine erst verdampfen.
- Abhilfe schafft auch ein Vorwärmen mit einem Heißluftfön.
- **Vorsicht:** Brenner erst nach dem Vorwärmen befüllen.
- Den Brenner nach längerem Betrieb abkühlen lassen.
- Nach ca. 10 bis 20 Betriebsstunden ist es notwendig, den Zylinder und Kolben von Verbrennungsrückständen zu säubern.
- Dazu den Kolben zum vorderem Totpunkt bewegen, die Kontermutter lösen und den Kolben nach hinten abschrauben.
- Sparsam mit hitzebeständigem Öl ölen.
- Brenner am besten mit einer 8ml Spritze befüllen. (Brenndauer ca.20-25 min)
- Modell nur unter Aufsicht betreiben.
- Modell ist eingelaufen. Das lösen oder verstellen der Schraubverbindungen kann sich negativ auf die Lauffunktion auswirken.

Viel Spaß !!!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik rufen Sie an unter: 0049 (0)8347 / 920397
oder schreiben Sie an : kellergeist71@web.de